


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО  
ТРАНСПОРТУВАННЯ СКЛА,  
ДЗЕРКАЛ, РОЗСУВНИХ  
СИСТЕМ І МІЖКІМНАТНИХ  
ПЕРЕГОРОДОК



# РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ СКЛА, ДЗЕРКАЛ, РОЗСУВНИХ СИСТЕМ І МІЖКІМНАТНИХ ПЕРЕГОРОДОК

## СКЛО/ДЗЕРКАЛО


---



Перевозити вертикально з нахилом приблизно 7°;



Скло має розміщуватися на жорстких прогумованих підкладках, встановлених на підлозі, у вертикальному положенні під кутом з опорою на кузов;




Уникати рухомого контакту з іншими предметами;



У легковому авто допускається транспортування в горизонтальному положенні, якщо скло лежить надійно зафіксоване на жорсткій підкладці.

## НЕ РЕКОМЕНДОВАНО

---



Перевозити незафіксоване скло;



Допускати пустоти під поверхнею скла;



Перевозити скло в горизонтальному положенні стосом;



Перевозити скло на рейлінгах авто.

# РОЗСУВНІ СИСТЕМИ, МІЖКІМНАТНІ ПЕРЕГОРОДКИ


---



Перевозити у вертикальному положенні, довгою стороною - донизу;



Система повинна бути надійно зафіксована;



Відсутність рухомого контакту з іншими предметами.

## НЕ РЕКОМЕНДОВАНО

---



Перевертати системи познакою «низ» догори;



Піднімати систему за «вертикальний профіль»