

Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Петли Intermat для угловых шкафов со складными дверями
- ▶ Угол открывания 50° / 65°

Вариант А - Отверстия для чашки петли для одной двери

- ▶ Все отверстия под чашки петли в одной двери
- ▶ Между секциями возможна минимальная fuga
- ▶ Дополнительная обработка отверстий под чашку петли не требуется
- ▶ Одинаковая ширина секций двери
- ▶ Диагональная регулировка позволяет легко подстроиться под необходимую толщину дверей
- ▶ Одинаковое расстояние до чашек обеих петель в секции, навешенной на боковину корпуса
- ▶ В крайней секции двери расстояние до ряда отверстий=37 мм
- ▶ Для двери толщиной 15 - 21 мм
- ▶ Расстояние до чашки С 3 - 6 мм

Вариант А - Расчет ширины двери

Ширина двери = ширина корпуса - fuga F - толщина двери

Вариант А - Расчет дистанции монтажной планки

Для расстояния до чашки петли С = 4,5 мм: Дистанция D = 0 мм
Для расстояния до чашки петли С = 3,0 мм: Дистанция D = 1,5 мм

Другие расстояния до чашки можно достичь с помощью регулировки глубины и диагональной регулировки

Вариант В - Отверстия для чашки петли для двух дверей

- ▶ Две одинаковые секции двери
- ▶ Дополнительная обработка отверстий под чашку петли не требуется
- ▶ Диагональная регулировка позволяет легко подстроиться под необходимую толщину дверей
- ▶ В секции двери, навешенной на боковину корпуса, расстояние до ряда отверстий=41 мм
- ▶ Для двери толщиной 15 - 21 мм
- ▶ Расстояние до чашки С 3 - 6 мм

Вариант В - Расчет ширины двери

Ширина двери = ширина корпуса - fuga F - толщина двери - 5 мм

Вариант В - Расчет дистанции монтажной планки

Для расстояния до чашки петли С = 4,5 мм: Дистанция D = 0 мм
Для расстояния до чашки петли С = 3,0 мм: Дистанция D = 1,5 мм

Другие расстояния до чашки можно достичь с помощью регулировки глубины и диагональной регулировки

