

# Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Угловые петли Intermat W90
- ▶ Угол открывания 95°

## Минимальная fuga для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки С, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	
25	2,8	2,7	2,6	2,6		
26	3,3	3,1	3,1			
27	4,2	3,7	3,6			
28	5,0					

Внимание:

Значения, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:  
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:  
Размеры в таблице - 0,8 мм

## Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1.

Накладная навеска

- Наложение А = расстояние до чашки С + 8,5 мм
- Расстояние до ряда отверстий X
- для монтажной планки LR37 = 37 мм
- X > 20 мм

Вкладная навеска

- Расстояние до ряда отверстий X
- для монтажной планки LR37 = 28 мм - C - F
- X > 20 мм

## вкладная навеска (В 5 мм) – масштаб 1:1

Дистанция D = 5 мм – выступ двери  
напр.: выступ двери 0 мм: дистанция D = 5 мм

