

Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Угловые петли **Intermat W-45**
- ▶ Угол открывания **125°**, присадка **ТН 52 x 5,5 мм**

Минимальная fuga для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки С, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8

Внимание:

Значения, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки С (3-5,5 мм), можно определить fuga двери от выбранной линии дистанции.

При определении позиции сверления под монтажную планку учитывайте требуемое расстояние от переднего края боковины корпуса до соответствующей линии разметки для ряда отверстий.

В таблице указана необходимая минимальная fuga, соответствующая требуемой толщине двери и расстоянию до чашки С.

накладная навеска (В 10 мм) – масштаб 1:1

