

ПОРЯДОК ОПЕРАЦИЙ ПРИ МОНТАЖЕ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ

Перед установкой стеновой панели все поверхности следует очистить от пыли и веществ, которые снижают адгезию. Они также должны быть гладкими, ровными и соответствовать размерам друг друга. Стены следует выровнять. Кирпичную и каменную кладку надо тщательным образом очистить от пыли и погрунтовать. Все окрашенные поверхности следует предварительно обработать грубой наждачной бумагой для обеспечения лучшей адгезии. Новые бетонные стены должны быть выдержаны в течение 28 дней перед использованием клея.



Сначала устанавливаем столешницу.



Крепим её к корпусу саморезами 4x30 в нескольких местах.



Наносим на стеновую панель клей. Нашей компанией был проверен клей «Момент. Монтаж для панелей» от Henkel, который показал очень хорошие результаты.



После нанесения клея ставим стенпанель в нужное положение, плотно прижимаем по всей поверхности. Время отверждения необходимо посмотреть в инструкции к используемому клею.



Фиксируем стеновую панель дюбелями либо саморезами (в зависимости от несущей стены) у основания. Это дополнительное крепление, которое зафиксирует плиту ещё более основательно в случае не совсем ровных стен. Сверху стенпанель можно прижать шкафчиками.



Прикручиваем к столешнице ответную планку пристенного плинтуса саморезами 4x16, тем самым закрываем предыдущее крепление.



Защелкиваем плинтус.



При работе внутри помещения должна быть обеспечена достаточная вентиляция.

Процессы порезки и кромкования достаточно трудоёмки и требуют специального оборудования, поэтому рекомендуем заказывать данные услуги при покупке наших изделий у авторизованных дилеров и торговых партнеров TM LuxeForm.