



Для складання дверей  
Сотраст з вертикальним  
з'єднувальним профілем,  
треба підрізати його тильну  
частину за схемою

