







INSTRUKCJA

MONTAŻU MAGIC CORNER


SOLIDNE AKCESORIA TO TRWAŁE MEBLE

Lista elementów zestawu


Elementy zestawu	Ilość szt.	Elementy zestawu	Ilość szt.	Elementy zestawu	Ilość szt.	Elementy zestawu	Ilość szt.
	1 szt.		1 szt.		2 szt.		2 szt.
Podstawa		Rama		Uchwyt		Klucz płaski	
	6 szt.		2 szt.		lewy i prawy po 4 szt.		6 szt.
Śruba sześciokątna		Śruba M4		Haki do kosza		Wkręt ST4*16	
	4 szt.		1 szt.				
Kosz		Mata antypoślizgowa					

Montaż szafki

Specyfikacja dla magic corner
otwierania prawego





Specyfikacja dla magic corner
otwierania lewego




1. Montaż uchwyty

Wyciągnij ramę i zamontuj uchwyt na ramie za pomocą śrub M4.





2. Montaż ramy i podstawy

Użyj klucza płaskiego oraz śrub sześciokątnych M5, aby połączyć ramę z podstawą.





Montaż dla magic corner otwierania prawego i lewego


Jak pokazano na rysunku, wyrównaj podstawę względem krawędzi szafki zgodnie z kierunkiem otwierania drzwi (lewo/prawo). Zachowaj odległość 63 mm między podstawą a drzwiami. Zamocuj podstawę w szafce za pomocą wkrętów samogwintujących.



Wyrównanie podstawy względem krawędzi szafki




Montaż podstawy




Montaż haków


Przymocuj haki do głównej ramy i zawieś kosze.



Montaż kosza




Końcowy wygląd montażu




Końcowy wygląd montażu

Końcowy wygląd montażu dla
magic corner otwierania prawego



Końcowy wygląd montażu dla
magic corner otwierania lewego





0 (800) 100 100 | viyar.ua