


INSTRUKCJA MONTAŻU KOSZA DO SZAFY




viyar


+48 22 602 00 10 | viyar.pl

SOLIDNE OKUCIA TO GWARANCJA TRWAŁYCH MEBLI


1. Zamontuj prowadnice w szafie (wymagana głębokość wewnętrzna: min. 480 mm).




2. Załóż boczne nakładki dekoracyjne i przykręć je śrubami.



4. Po montażu sprawdź, czy kosz wysuwa się płynnie.



5. Demontaż: trzymaj kosz z przodu, unieś go z pewną siłą i zdejmij.




Uwagi:

1. Prowadnice poruszają się niestabilnie – sprawdź, czy wewnątrz prowadnic nie ma żadnych drobnych przedmiotów.
2. Prowadnice wysuwają się nierównomiernie – upewnij się, że aluminiowa rama ma właściwy wymiar; wszystkie cztery boki ramy i prowadnic muszą być ustawione poziomo.
3. Przód kosza zamontowany jest krzywo – sprawdź, czy prowadnice zostały zamocowane w tej samej odległości od przedniej krawędzi szafy oraz czy tylne haki są prawidłowo osadzone.


3.1. Wysuń obie górne prowadnice.

3.2. Unieś przednią część kosza, a tył ustaw na prowadnicach.

3.3. Opuść kosz i dociśnij lekko, aby go zamocować.



Zawartość zestawu kosza do szafy



Nr	Elementy zestawu	Ilość
①	Nakładki dekoracyjne	2
②	Prowadnice	1
③	Kosz	1