





ІНСТРУКЦІЯ

# З МОНТАЖУ КОШИКІВ ДЛЯ БІЛИЗНИ

НАДІЙНА ФУРНІТУРА – ЦЕ ДОВГОВІЧНІ МЕБЛІ


1.

Встановіть напрямні у корпус шафи (внутрішня глибина корпусу  $\geq 480$  мм).




2.

Надягніть бокові декоративні накладки та зафіксуйте їх гвинтами.



3.


1. Висуньте верхні рейки обох напрямних
2. Підніміть передню частину короба та з'єднайте задній край з напрямною
3. Вирівняйте кошик і злегка натисніть на нього вниз



## 4.


4-1. Рівно розмістіть посилену опорну вставку всередині тканинного кошика для забезпечення підтримки.

4-2. Вставте круглу трубку в тканинні рукави з обох боків кошика, переконавшись, що пластикові опорні елементи залишаються зовні.



## 5.

Розмістіть кошик в алюмінієвій рамі, з'єднавши пластикові елементи з відповідними монтажними отворами для встановлення



Примітки:

1. Якщо напрямні рухаються нестабільно — переконайтеся, що всередині напрямних немає тирси
2. Якщо напрямні рухаються не плавно — перевірте, чи правильно підібраний розмір алюмінієвої рами: усі чотири сторони рами та напрямні повинні бути горизонтальними
3. Якщо передня частина не рівна — переконайтеся, що напрямні закріплені на однаковій відстані від передньої частини шафи, а задні кріюки вставлені правильно



0 (800) 100 100 | viyar.ua