

ZALECENIA

**DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I
PIELĘGNACJI ŚCIANEK DZIAŁOWYCH**

WITAMY!

Wybrali Państwo doskonałość rozwiązań inżynierskich oraz estetycznego designu.

Aby Państwa szklana ścianka działowa Starke zachowała idealną płynność ruchu oraz nienaganny wygląd przez długie lata, przygotowaliśmy poniższe zalecenia.

PŁYNNOŚĆ I KOMFORT UŻYTKOWANIA


- **Kontrolowany ruch:** ścianka działowa została zaprojektowana z myślą o lekkim i płynnym przesuwie. Należy unikać gwałtownych szarpnięć oraz bezwładnych uderzeń. Ruch powinien być kontrolowany na całej drodze przesuwu skrzydła.
- **System Soft-Close:** jeśli system wyposażony jest w mechanizm cichego domykania, nie należy ręcznie „dopychać” skrzydła do końca. Należy pozwolić mechanizmowi samodomykającemu zadziałać automatycznie – zapewnia to trwałość systemu.
- **Prawidłowa obsługa:** siłę należy przykładać wyłącznie do uchwytów. Nie należy przesuwac ścianki działowej, chwytając za taflę szkła lub profile dekoracyjne – pozwoli to zachować ich czystość oraz geometrię.
- **Czystość toru przesuwu:** należy regularnie sprawdzać prowadnicę oraz podłogę pod kątem obecności zanieczyszczeń i ciał obcych. Ich usuwanie zapewnia cichą i płynną pracę rolek.

ESTETYKA I PIELĘGNACJA

Aby szkło i anodowane aluminium zachowały wygląd jak w dniu montażu:

- 1 Zalecane środki:** do pielęgnacji wypełnień z płyt meblowych lub szkła należy stosować miękką, wilgotną ściereczkę z mikrofibry oraz delikatne środki czyszczące, niezawierające cząstek ściernych ani agresywnych substancji.
- 2 Efekt antystatyczny:** zaleca się stosowanie środków o działaniu antystatycznym – ograniczają one osadzanie się kurzu na powierzchni.
- 3 Ochrona połączeń:** Należy unikać wnikania wilgoci w miejsca połączeń dekoracyjnych – chroni to klejone łączenia zastosowane w konstrukcji.
- 4 Czego unikać:** Bezwzględnie zabrania się stosowania środków zawierających alkohol, aceton, chlor, kwasy, zasady oraz materiały ściernie. Nie należy również używać myjek wysokociśnieniowych, parownic ani twardych szczotek, które mogą uszkodzić powłokę profili lub strukturę szkła.

BEZPIECZEŃSTWO PRZESTRZENI



Bezpieczeństwo dłoni i palców: podczas przesuwania ścianki działowej należy unikać wkładania palców lub dłoni w szczeliny między skrzydłami oraz w strefę ich zamykania. Skrzydła mają znaczną masę – ręce należy trzymać poza strefą ruchu, aby uniknąć urazów. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że tor przesuwu jest wolny od przeszkód.



Oddziaływanie temperatury: należy unikać bezpośredniego nawiewu gorącego powietrza z konwektorów lub grzejników na taflę szkła – może to powodować naprężenia termiczne.



Dzieci i zwierzęta: konstrukcja nie jest przeznaczona do zabawy, bujania się ani używania jako punkt podparcia. Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci w pobliżu elementów ruchomych.



Obciążenie: ścianka działowa pełni funkcję podziału przestrzeni. Nie należy opierać się o taflę szkła ani wieszać na niej odzież, torebki czy innych ciężkich przedmiotów.

WSPARCIE TECHNICZNE I GWARANCJA

Dbamy o niezawodność każdego elementu systemu.



Sygnaly wymagające interwencji: w przypadku pojawienia się niepokojących dźwięków (skrzypienie, zgrzyt), przekoszenia skrzydła, poluzowania mocowań lub nawet drobnych uszkodzeń szkła – należy natychmiast przerwać użytkowanie.



Regulacja: nie zaleca się samodzielnej regulacji mechanizmów. Precyzyjne ustawienie wymaga wykwalifikowanego specjalisty.



Odpowiedzialność: gwarancja na system Starke obowiązuje wyłącznie w przypadku montażu przez certyfikowanych specjalistów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z montażu przez nieautoryzowane ekipy.



Serwis: dla zachowania optymalnej pracy systemu zaleca się przeprowadzanie profesjonalnego przeglądu serwisowego co 12 miesięcy.

Masz pytania lub chcesz zamówić przegląd?

Skontaktuj się z nami za pomocą kodu QR w aplikacji WhatsApp, aby uzyskać konsultację

