


BOES681621

Духова шафа



Деко для випічки Prosook



Клас енергоспожив. А



Розморожування



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ФУНКЦІЇ

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| Швидке розігрівання (4 хв) | Кількість функцій духової шафи: 8 | Тип духової шафи: електричний |
| ОБЛАДНАННЯ | | |
| Очищення паром | Решітка | Рецепти на дверцятах |
| Система дверцят Easy-cleaning | Розморожування | Кількість дек: 1 |
| Тип 2-х передніх склопакетів | Тип дека: глибоке деко | Поверхня дека: Деко для випічки Prosook |

Стандартне освітлення

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Висота 59,5 см | Ширина 59,5 см | Глибина 57 см |
| Об'єм духової шафи 62 л | Супергриль 2000 Вт | Верхній нагрівальний елемент 900 Вт |
| Нижній нагрівальний елемент 1100 Вт | Потужність підключення 2,9 кВт | Енергоспоживання у звичайному режимі 0,99 кВт/год. |
| Колір Чорний | Енергоспоживання в режимі примусової роботи вентилятора 0,77 кВт/год. | Клас енергоспоживання А |
| Висота ніші 59,5 см | Ширина ніші 56 см | Глибина ніші 56 см |
| Колір камери: Чорний | | |

СЕРВІС І ПІДТРИМКА

!FOOTER_TEXT - PHONE

Hansa 2023

