



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ФУНКЦІЇ


Індикатор залишкового тепла Heat Control	Блокування від дітей (ChildLock)	Функція підтримки тепла
Таймер	Таймер-хвилиник	Booster

ЗОНИ НАГРІВАННЯ

Індукційна зона 21 см з функцією PowerBooster
Індукційна зона 16 см

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Висота 5 см	Ширина 30 см	Глибина 52 см
вага нетто 5,5 кг	Потужність підключення 3,7 кВт	матеріал окантовки рамка з нержавіючої сталі
Колір варильної поверхні Чорний	кількість зон нагріву / конфорок 2 шт.	Тип варильної поверхні Індукційна
Управління: сенсорне управління	Підключення до електромережі 400 В, 2N, можливість підключення до 230 В	Матеріал поверхні: Склона поверхня



ТАЙМЕР

Ця функція дозволяє налаштувати час приготування (максимум 99 хвилин) для кожної конфорки, що значно полегшує одночасне приготування декількох страв. Коли час закінчується, зона вимикається і лунає звуковий сигнал.



ІНДИКАТОР ЗАЛИШКОВОГО ТЕПЛА HEAT CONTROL

Індикатор залишкового тепла повідомляє про те, що зона нагрівання все ще залишається гарячою, незважаючи на те, що вона вже вимкнена. Ця функція дозволяє готувати безпечно і комфортно.



BOOSTER

Функція Booster дозволяє збільшити потужність зони нагрівання, завдяки чому страви готуються швидше і зберігають більше поживних речовин.



БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ (CHILDLOCK)

Не дозволяє дітям включити пристрій, а це значить, що ні ви, ні члени вашої родини не отримаєте опіків. Блокування від дітей також не дозволяє дітям змінювати параметри в процесі роботи пристрою.



ФУНКЦІЯ ПІДТРИМКИ ТЕПЛА

Ця функція дозволяє вам швидко відрегулювати налаштування нагрівання і оптимізувати процес приготування. Температура 42°C ідеально підходить для розтоплення масла або шоколаду, 70°C - для розігрівання супу або соусів, а 94°C - для приготування рису або пасты. Виберіть, що вам потрібно зробити швидко, і насолоджуйтеся приготуванням!

