



Функція мiст (Bridge)



Таймер



Індикатор залишкового тепла Heat Control



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ФУНКЦІЇ


Індикатор залишкового тепла Heat Control	Блокування від дітей (ChildLock)	Функція автоматичного прискорення приготування
Функція мiст (Bridge)	Таймер	Таймер-хвилиник
Booster	Незалежний контроль кожної зони нагрівання	Підтримка тепла 3 рівня 42°C / 74°C / 94°C

ЗОНИ НАГРІВАННЯ

Індукційна зона 16 см з функцією PowerBooster
Індукційна зона 21 см з функцією PowerBooster
Індукційна зона 18 см з функцією PowerBooster (1,2/1,4 кВт): 2 шт.


ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Глибина 51,8 см	вага нетто 10,5 кг	Висота 5,9 см
Ширина 57,6 см	Потужність підключення 7,4 кВт	матеріал окантовки Передній скошений край
Матеріал поверхні: Скляна поверхня	Управління: слайдер	Колір варильної поверхні Чорний
кількість зон нагріву / конфорок 4 шт.	Тип варильної поверхні Індукційна	Підключення до електромережі 400 В, 2N, можливість підключення до 230 В



ФУНКЦІЯ МIСТ (BRIDGE)

Ця функція надзвичайно корисна, якщо ви використовуєте великі сковороди. Функція Мiст дозволяє об'єднати дві зони нагрівання і одночасно їх контролювати.



ТАЙМЕР

Ця функція дозволяє налаштувати час приготування (максимум 99 хвилин) для кожної конфорки, що значно полегшує одночасне приготування декількох страв. Коли час закінчується, зона вимикається і лунає звуковий сигнал.



ІНДИКАТОР ЗАЛИШКОВОГО ТЕПЛА HEAT CONTROL

Індикатор залишкового тепла повідомляє про те, що зона нагрівання все ще залишається гарячою, незважаючи на те, що вона вже вимкнена. Ця функція дозволяє готувати безпечно і комфортно.



BOOSTER

Функція Booster дозволяє збільшити потужність зони нагрівання, завдяки чому страви готуються швидше і зберігають більше поживних речовин.



БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ (CHILDLOCK)

Не дозволяє дітям вклучити пристрій, а це значить, що ні ви, ні члени вашої родини не отримаєте опіків. Блокування від дітей також не дозволяє дітям змінювати параметри в процесі роботи пристрою.



ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ПРИСКОРЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ

Ідеально підходить для страв, які спочатку потрібно швидко скип'ятити, а потім варити або смажити. Подібно готуванню при слабкому кипінні, ця функція автоматично знижує температуру конфорки після заданого часу.