



Podkładka dystansująca niezbędna przy montażu dodatkowych akcesoriów w zlewozmywakach z linii: UBG, CNG, MRG.

Informacje o produkcie

Części zamienne

Bateria kuchenna