



рис. 1

Зазначений розмір використовується для систем, зібраних на основі профілів Люкс, Люкс Лайт, Престиж. Для системи з профілю Квадро нерухомі позиціонери (мал. 1, мал. 3) встановлюються на дистанцію 60 мм. В обох випадках уже враховано зазор для пилозахисної щітки, що становить 4 мм. Якщо ви плануєте встановити двостулкові двері в один отвір, розрахуйте ширину стулки за формулою:

$$l_{\text{створки}} = (l_{\text{проёма}} - 20) : 4$$

Потрібно враховувати, що в складеному (відкритому) стані система займає деяку відстань у корпусі шафи або отвору. Для стулок, зібраних на основі профілів Люкс, Люкс Лайт, Престиж, вона становить 52 мм. Система з Квадро займатиме в отворі 75 мм.

Пам'ятайте також, що асиметричні профілі (Люкс, Люкс Лайт, Престиж) в системі розкладних дверей виступають за межі верхньої напрямної, як це показано на малюнку 2. Профіль Квадро, навпаки, утворює з системою загальну ширину, для досягнення максимально ефективного зовнішнього вигляду в системах з асиметричними профілями використовується декоративна накладка з ДСП 10 мм на верхню напрямну.

рис. 2





рис. 4

$l$  - довжина  $h$  - висота; # - товщина наповнення

$$l_{\text{створки}} = (l_{\text{проріза}} - 12) : 2$$

$$h_{\text{створки}} = h_{\text{проріза}} - Z$$

$$l_{\text{#10 мм створки}} = l_{\text{створки}} - Y$$

$$h_{\text{#10 мм створки}} = h_{\text{створки}} - V$$

$$l_{\text{#4 мм створки}} = l_{\text{створки}} - U$$

$$h_{\text{#4 мм створки}} = h_{\text{створки}} - G$$

| Значення       | Люкс, Престиж | Квадро | Люкс Лайт |
|----------------|---------------|--------|-----------|
| Z              | 54            | 54     | 57        |
| Y              | 34            | 84     | 34        |
| V              | 96            | 96     | 89        |
| U              | 37            | 87     | 37        |
| G              | 99            | 99     | 92        |
| F              | 50            | 100    | 50        |
| e <sub>1</sub> | 19            | 19     | 17.5      |
| e <sub>2</sub> | 43            | 43     | 40.5      |


$$l_{\text{гориз. проф.}} = l_{\text{створки}} - F$$

Для розрахунку необхідних розмірів скористайтеся формулами, наведеними на малюнку 4. Замість буквеного значення підставляйте відповідне йому числове з комірки таблиці. Вибирайте значення тільки в колонці з відповідною назвою профілю.

Отвори  $e_1$  і  $e_2$  і робляться комбінованим свердлом двох діаметрів - d9 і d6

# Stärke

## Комплект для складання двостулкових складних дверей



# Stärke

## Рекомендації зі встановлення двостулкових складних дверей

Щоб установлення складної системи Stärke принесло вам задоволення, дотримуйтеся цієї інструкції.

- Зберіть стулки дверей. У відповідні позиції встановіть усі конектори та ролик.
- З'єднайте стулки між собою шарнірними петлями, керуючись схемою на малюнку 4
- Просвердліть верхню направляючу свердлом  $\varnothing 4$  мм. Робіть це із зовнішнього боку профілю, щоб не пошкодити полози, якими рухається ролик. З внутрішньої сторони створіть "потай" за допомогою зеннера.
- На тильну сторону нижньої направляючої нанесіть двосторонню акрилову клейку стрічку HPX ULTRA MOUNT товщиною 0,5 мм. Суворо дотримуйтеся інструкції від виробника, щоб склеювання нижньої направляючої з дном було надійним. Не використовуйте для кріплення нижньої направляючої саморізи та інші металовироби, що можуть пошкодити її або нижній рухомий позиціонер.
- Зробіть необхідну розмітку на деталях корпусу шафи:
- Лінією намітьте майбутнє положення нижньої направляючої;
- Приклавши верхню направляючу до місця її кріплення, розмітьте і просвердліть отвори  $\varnothing 2,5$  мм згідно з тими, що Ви зробили в профілі раніше.
- Заведіть нижні позиціонери в нижню направляючу і приклейте її за намченою лінією на дно Вашої шафи. Нижній нерухомий позиціонер зафіксуйте, як зазначено на малюнку 3. Потім встановіть і закріпіть у верхній направляючій верхній нерухомий позиціонер (рис.1).
- Встановіть нижні осьові конектори осями у відповідні отвори нижніх позиціонерів. Двері при цьому мають бути в розгорнутому стані. Заведіть ролик у вільний від позиціонера кінець верхньої направляючої, а сам позиціонер надіньте на вісь верхнього осьового конектора. Нахилиючи двері вперед, вставте їх і направляючу в отвір. Відведіть рухома стулку в бік до половини і вкрутіть саморізи 4x16 з капелюшком в "потай" в підготовлені отвори.
- Зробіть необхідні точні налаштування висоти ролика, і позиціонерів. Складна система Stärke є підвісною, тому для безшумної та легкої роботи рухома стулка дверей не повинна спиратися на рухомий позиціонер. Після закінчення встановлення рекомендується змастити всі поверхні, що труться, будь-яким силіконом-містким мастилом, наприклад WD-40.